

Poistoilmaventtiilin puhdistus

1. Kierrä laitimmaisesta renkaasta
2. Nykäise ja vedä ulos (HUOM! Sisemmän osan paikkaa ei saa siirtää, se on säädetty oikealle ilmamäärälle)
3. Pese venttiili astianpesuaineella ja pyyhi kuivaksi
Kiinnitä venttiili takaisin asettamalla metallilankaiset kiinnikkeet ilmanvaihtoputken suulle ja työntämällä napakasti.



Liesituulettimen puhdistus

Pese liesikuvun rasvasuodatin 4-6 kertaa vuodessa lämpimällä vedellä ja pesuaineella. Tai vaihtoehtoisesti vaihda uusi kertakäyttösuodin (ainakin kerran vuodessa) jos liesituulettimessa sellainen on.

Puhdista viemärikalusteiden vesilukot ja lattiakaivot säännöllisesti!

Aukkaan tulee itse puhdistaa viemäripisteiden vesilukot ja kylpyhuoneiden lattiakaivot, joissa on myös vesilukko. Jokaisessa viemäripisteessä on vesilukko, joka estää viemäriverkon hajun pääsyn huoneisiin. Vesi saattaa pitkän käyttämättömän ajanjakson aikana haihtua vesilukosta, jolloin haju pääsee huoneisiin.

Vesilukon puhdistus

Irrota suojatulppa käsin. Poista lika ja laita tulppa takaisin paikalleen.



Lattiakaivon puhdistus

Lattiakaivoon kerääntyy erityisesti hiuksia, jonka vuoksi säännöllinen puhdistus on tarpeen! Kansiritilän saat auki esim. ruuvimeisselillä. Hiukset ja muut roskat poistat helposti esim. pientä muovipussia apuna käyttäen. Viimeistele pesu astianpesuharjalla ja vaikkapa astianpesuaineella. Lopuksi vielä kunnon huutelu ja paina kansi kiinni.

HUOM!

Älä liitä mitään uusia osia vesi- ja viemärlaitteisiin ilman huoltoyhtiön lupaa.

Älä jätä käynnissä olevia koneita ilman valvontaa. Sulje pesukoneiden hanat aina käytön jälkeen.



Ilmanvaihto

Ilmanvaihto pitää huoneiston ilman puhtaana. Koneellinen poistoilmavaihto imee niistä huoneiston osista, joissa ilmanvaihdon tarve on suurin (keittiö, kylpyhuone, vaatehuone). Korvaavaa ilmaa virtaa huoneistoon raitisilmaventtiileistä, joita ei saa tukkia. Ilma voidaan myös ottaa ikkunapuitten raoista: Kun tiivistät ikkunat jätä tässä tapauksessa ainakin tuuletusikkunan yläreunasta tiiviste pois.

Ilmanvaihto toimii suurimman osan ajasta puolella teholla. Tehostettu ilmanvaihto on päällä kaksi tai kolme kertaa vuorokaudessa noin kahden tunnin ajan.

Puhdista poistoilmaventtiilit vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Poistoilmavaihdon toimivuutta voit testata paperipalan avulla.

Ilmoita huoltoyhtiöön, jos:

- jokin vesi- tai viemäri-laite vuotaa tai on rikki
- viemäri vetää huonosti, pitää outoa ääntä, huoneistossa on viemäri hajua
- vesilukosta häviää toistuvasti vesi
- veden paine on liian vähäinen, liian kova tai veden virtaus on roiskivaa
- patteri vuotaa tai patterin venttiili on rikki
- patterista kuuluu veden lorinaa, kohinaa tai suhinaa
- huoneistossa tai jossain huoneessa on jatkuvasti liian lämmin tai kylmä